

## Инструкция

по активации функции баланса нагрузок сервиса стриминга в IDIS Solution Suite



## Настройки на сервере, где установлен дополнительный сервис стриминга

1. Откройте диспетчер служб IDIS Solution Suite в раскрывающемся меню в правом нижнем углу экрана



2. Откройте опции сервера в диспетчере служб IDIS Solution Suite

🖄 Диспетч	ер службы IDIS Solution Suit	e		_ = ×
Операция	Опция файл событий			
	Опция сервера			
	Опция службы	Состояние	Загрузка ЦП	пользование памя
Служ	ба поточной передачи	Работает	0 %	13744 KB

3. Введите IP адрес сервера, на котором установлен сервис администрирования

Опция серве	ра				x
Параметры	Компоне	ент Watchdog Настройка	FEN		<u>.</u>
Служба ад	министри	рования/Служба федерац	ии Адрес		
	Адрес :	10.0.0.14			
	Порт :	11001			
				ок	Отмена



## Настройки на сервере, где установлен сервис администрирования

1. Зайдите в настройки IDIS Solution Suite и нажмите кнопку добавить сервис

🔅 Наст	ройка IDIS Solution Suite - admin(10.0.	.0.14)		_ 🗆 ×
	Горужба Служба	i 🖉		
	🗘 🗗 🔁			P.
	Имя	Адрес	Описание	Состояние
	👻 Служба записи			
	🔃 Служба записи	10.0.0.14:11002		В СЕТИ(ДЕМО: 15 осталос
	<ul> <li>Служба поточной передачи</li> </ul>			
	Служба поточной передачи	/ 10.0.0.14:11013		В СЕТИ(ДЕМО: 18 осталос
	<ul> <li>Служба анализа видеоматериал</li> </ul>			
	Служоа анализа видеомат	. 10.0.0.14:11007		В СЕТИ(ДЕМО: 15 осталос
	Служоа мониторинга	10.0.0.14:11004		B CETW/JEMO: 18 octanoc
		10.0.0.14.11004		B CETVIQENIO. TO OCTAVIOL.
	+ - 7			

2. В этом меню отобразятся доступные для добавления сервисы

Se	rvice Registration			x
			P,	
	Name 💎	Туре	Add	ress
	Streaming Fa	Streaming Failover S	172 17 10 102 11013	
	🔲 🗐 🕽 Streaming Se	Streaming Service	172.17.10.102:11003	
	Streaming Se	Streaming Service	172.17.10.101:11003	
	Video Wall T	Video Wall Failover	172.17.10.102.11000	
			OK	Cancel



3. После добавления дополнительного сервиса стриминга он отобразиться в списке

¥ "U "U				P.	
Nan	ne	Address	Description	Stati	JS
<ul> <li>Administration Fi</li> </ul>	ailover Service				
Administra	tion Failover Serv 172.17.1	0.102:11001		ONLINE	
<ul> <li>Recording Servic</li> </ul>	e				
Recording	Service 172.17.1	0.100:11002		ONLINE	
<ul> <li>Redundant Record</li> </ul>	rding Service				
🛓 Redundant	Recording Servi. 172.17.1	0.102:11002		ONLINE	
<ul> <li>Streaming Servic</li> </ul>	e				
Streaming	Service 172.17.1	0.100:11003		ONLINE	
📄) Streaming	Service(2) 172.17.1	0.102:11003		ONLINE	
<ul> <li>Streaming Failov</li> </ul>	er Service				
🕞 Streaming	Failover Service 172.17.1	0.102:11013		OFFLINE	
<ul> <li>Monitoring Servi</li> </ul>	ce				
🔮 Monitoring	Service 172.17.1	0.100:11004		ONLINE	
<ul> <li>Monitoring Failo</li> </ul>	ver Service				
2					

4. Дважды кликните на строку сервиса, чтобы зайти меню настроек

Solution Suite Setup - admin(127.0.0.	))			
Service	i 🖉			
🌣 🖯 🚽			P.	2
Name	Address	Description	Status	
<ul> <li>Administration Failover Service</li> </ul>				
Administration Failover Serv	172.17.10.102:11001		ONLINE	
Recording Service	172.17.10.100:11002		ONLINE	
<ul> <li>Redundant Recording Service</li> </ul>				
🛓 Redundant Recording Servi	172.17.10.102:11002		ONLINE	
<ul> <li>Streaming Service</li> </ul>				
Streaming Service	172.17.10.100:11003		ONLINE	
, Streaming Service(2)	172.17.10.102:11003		ONLINE	
✓ Streaming Failover Service	Нажмите дважды			
Streaming Failover Service	172.17.10.102:11013		OFFLINE	
- Monitoring Service				
😫 Monitoring Service	172.17.10.100:11004		ONLINE	
<ul> <li>Monitoring Failover Service</li> </ul>				
Aconitoring Failover Service	172.17.10.102:11004		ONLINE	
+ - 7				
+ - 0				



5. Зайдите во вкладку Настройки и выберите пункт «Используется» в строке Распределение нагрузки

Настро	ойка Служба поточной передачи - Служб	а поточной передачи		x
Инфо	омация Настройки			
νιηφοι				
	ρ,	Распределение нагрузки	не используеться 🗸	
	Сайт	Производительность	Состояние	
	) Служба поточной передачи ) Служба поточной передачи(2)	CPU 25%, 0,0ips(In:0,0 Out0,0), 0KBps(In:0 Out0), Device Numbers: 0 CPU 25%, 0,0ips(In:0,0 Out0,0), 0KBps(In:0 Out0), Device Numbers: 0	В СЕТИ В СЕТИ	U
				U
				U
				U
				U
	Обновить		Настройка устройства	
			Закры	ть

6. После активации функции Распределение нагрузок вам потребуется добавить подключенные к системе устройства, и они будут автоматически распределены между сервисами.

reaming Service Setup - Streaming Servic	e		
Colum			
formation Setup			
		_	
P,	Load Balancing	: Use	~
Site	Performance	Status	
Streaming Service	CPU 41%, 0.0ips(In:0.0 Out:0.0), 0KBps(In:0 Out:0), Device Numbers: 4	ONLINE	
AXIS P3367		Disconnected(13)	
<pre>no name&gt;</pre>		Disconnected(13)	
🖬 <no name=""></no>		Disconnected	
I <no name=""></no>		Connected	
✓ ■) Streaming Service(2)	CPU 37%, 0.0ips(In:0.0 Out:0.0), 0KBps(In:0 Out:0), Device Numbers: 3	ONLINE	
<pre>no name&gt;</pre>		Connecting	_
DC-Y1513		Connected	
== <no name=""></no>		Connecting	_
		-	
			_
			_
			_
			_
			_
			_
Refresh		Device Set	un
			Close